

MISE EN ROUTE DE VOTRE SYSTÈME LIFESIZE VIDEO SYSTEM

PLACER UN APPEL VIDÉO

Composer depuis la Liste de recomposition

- Sélectionnez le numéro à appeler à l'aide des touches fléchées.
- Appuyez sur 

Composer depuis le répertoire

- Appuyez sur 
- Sélectionnez le numéro à appeler à l'aide des touches fléchées.
- Appuyez sur 

Composer manuellement

- Sélectionnez le bouton Appel vidéo de l'écran principal à l'aide des touches fléchées.
- Appuyez sur 
- Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse IP.
- Appuyez sur 

RÉPONDRE À UN APPEL VIDÉO

- Appuyez sur 

TERMINER UN APPEL VIDÉO

- Appuyez sur  pour terminer un appel à deux voies.
- Appuyez sur   pour terminer un appel multivoie.



SÉLECTIONNER UNE CAMÉRA À CONTRÔLER

- Appuyez sur  pour basculer entre les caméras éloignées et rapprochées lors d'un appel.

RÉGLAGE D'UNE CAMÉRA PTZ

- Sélectionner une caméra à contrôler.
- Utilisez les touches fléchées pour déplacer la caméra vers la gauche, la droite, le haut et le bas.
- Appuyez sur  pour effectuer un zoom avant et sur  pour effectuer un zoom arrière.

RÉGLAGE DU SON

- Appuyez sur  pour augmenter le volume ou sur  pour diminuer le volume.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver le son.

SÉLECTIONNER UN FORMAT D'AFFICHAGE

- Appuyez sur 

REVENIR À L'ÉCRAN PRINCIPAL

- Appuyez sur 



©2008 LifeSize Communications, Inc. Tous droits réservés.